

# Подготовка Копытной Ванны к Работе

**1-2.** Возьмите скребок шириной 60 см, удалите грязную воду и осадок из переднего и заднего отделений копытной ванны.

**3.** Возьмите шланг и вымойте ванну, а также прилегающую к ней зону.

**4.** Удалите оставшуюся воду при помощи скребка.

**5.** Насыпьте 1/2 мешка медного купороса в ведро объемом 20 литров.

**6.** Начинайте заполнять ванну с выходной части, засыпьте в нее медный купорос.

**7.** Смешайте медный купорос с водой так, чтобы он в ней растворился.

**8.** Заполняйте ванну водой до тех пор, пока уровень воды не достигнет 2,5 см от края ванны.

**9.** Наполняйте входную часть ванны только водой до тех пор, пока уровень воды не достигнет 2,5 см от края ванны.

**10.** Отключите шланг и уберите его на место.

